Mandis shop

Sanyo CXVT

Original		Sustituto	
ON/STAND-BY I/⏻	Standby	⏻	Power
LAMP CONTROL LAMP	Lamp/Lamp	Shift + Video Comp	Shift + Comp / Video
NO SHOW	NO Show	Source	Source
FREEZE	Freeze	Timer Freeze	Freeze / Timer
MENU	Menu	Menu	Menu
RESET	Reset	Shift + ⏻	Shift + Power
SCREEN	Screen	Aspect Eco	Eco / Aspect
IMAGE ADJ.	Image	Auto	Auto
▲	Up	▲	Up
▼	Down	▼	Down
▶	Right	▶	Right
◀	Left	◀	Left
OK	OK	Enter	Enter
BRIGHTNESS BRIGHT	Brightness	Shift + Aspect Eco	Shift + Eco / Aspect
CONTRAST CONT.	Contrast	Invert 3D	3D / Invert
COLOR	Color	Focus Volt	Volt / Focus
LENS IRIS IRIS	Lens Iris	Mute Blank	Blank / Mute

Original		Sustituto	
IMAGE PRESET	Preset Image	Stop —	- / Stop
IMAGE USER	User Image	Video Comp	Comp / Video
VIDEO	Video	Mode	Mode
COMPONENT C1/C2	Component/C1/	Page▲ Vol	Vol + / Page +
HDMI H1/H2	HDMI/H1/H2	Play +	+ / Play
S-VIDEO	S-Video	Page▼ Vol	Vol - / Page -
PC	PC	Shift + Mode	Shift + Mode
INFO. i	Info	Info Help	Help / Info

https://mandos-a-distancia.es/es/Sanyo/1060021-23685-mando-de-sustitucion-para-Sanyo-CXVT-9450871451.html