Mandis shop

# Sanyo CXYE

| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| AUTO PC / AUTO | Auto PC | RDS / AV INPUT | AV / Input / RDS |
| I/⏻ | Power | ⏻ | Power |
| MENU | Menu | HOME / MENU | Menu / Home |
| NO SHOW | No Show | HOLD / ■ | Stop / Hold |
| ▲ | Up | ▲ | Up |
| ◀ | Left | ◀ | Left |
| SELECT | Select | OK | OK |
| ▶ | Right | ▶ | Right |
| ▼ | Down | ▼ | Down |
| LENS SHIFT | Lens Shift | MEDIA / DISPLAY | Display / Media |
| IMAGE | Image ADJ. | OPT-TOOLS / SETUP | Setup / OPT / |
| Z▲ / ZOOM | Zoom + | + / VOL | Vol+ |
| F▲ / FOCUS | Focus + | + / CH / PAGE | CH+ / Page+ |
| 1 | Input 1 | TV / 1 | 1 |
| ZOOM / Z▼ | Zoom - | VOL / − | Vol- |
| FOCUS / F▼ | Focus - | CH / PAGE / − | CH- / Page- |
| 2 | Input 2 | DVD / 2 | 2 |

| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| FREEZE | Freeze | STEP-FREEZE / II | Pause / Step / Freeze |
| DIGITAL ZOOM / D.ZOOM | Digital Zoom | SIZE / ZOOM | Zoom / Size |
| 3 | Input 3 | CD-STB / 3 | 3 |
| P.TIMER | P.Timer | TIMER / SLEEP | Sleep / Timer |
| KEYSTONE / KEYS. | Keystone | LIST / SMART | Smart / List |
| 4 | Input 4 | VIDEO / 4 | 4 |
| SCREEN | Screen | GOTO / TEXT | Text / Goto |
| IMAGE SEL. / I.SEL | Image SEL | FORMAT / PICTURE | Picture / Format |
| INFO. | Info | ANGLE / INFO | Info / Angle |

https://mandos-a-distancia.es/es/Sanyo/1068084-97334-mando-de-sustitucion-para-Sanyo-CXWK.html