Original		Sustituto	
	On		Power
	Program /		Blue / Prime Video / Random
	Return		Back / Return
	Sleep		Sleep / Timer
	Angle		Info / Angle
	1		1
	A. Replay		Subtitle / EQ
	2		2
	Zoom		Zoom / Size
	3		3
	4		4
	Audio		Audio / Lang I/II
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9

Original		Sustituto	
	0		0
	Mute		Mute / Dimmer
	Clear		Exit / Cancel / Clear
	FM Mode		Text / Goto
	Tuner / Band		TV/Radio /
	Function		Smart / List
	Surround		Eject / Surround
	Bass		Shift + Sound / Title
	Sound		Sound / Title
	Volume -		Vol -
	Volume +		Vol +
	Setup		Setup / OPT /
	Up		Up
	Menu		Menu / Home
	Left		Left
	Enter		OK
	Right		Right

Mandis shop

Sanyo RB-PT70

Original	Sustituto	Original	Sustituto
Top Menu	D.Menu / Top	A-B Rep	Yellow / YouTube / Repeat
Down	Down	Repeat	Green / APP / Repeat
On Screen	Display / Media		
Pause	Pause / Step / Freeze		
Play	Play / Slow		
Stop	Stop / Hold		
<< / Tune -	<< / Tune-		
>> / Tune +	>> / Tune+		
I<< / Preset -	I<< / Preset-		
>>I / Preset +	>>I / Preset+		
◁ Slow	CH- / Page-		
Slow I>	CH+ / Page+		
S.T.CH	Fav / Marker / PC		
S.T.ON/OFF	Guide / EPG / -/--		
Picture Mode	Picture / Format		
Search Mode	Red / Netflix / Search		
L.Memo	Shift + Display / Media		