Original		Sustituto	
POWER	Power		Power
USB	USB	HOME SMART	Smart
HDMI	HDMI	APP MEDIA	Media
OPEN/CLOSE	Open / Close	ZOOM	Eject
LANGUAGE	Language	SOUND DUAL	Dual
ANGLE	Angle	A	Red
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
A-B	A-B	SHIFT + PLAY MODE	Shift + Play
STEP	Step	+ CH	Ch +
SLOW	Slow	CH −	Ch -
PBC	PBC	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
SETUP	Setup	SETTINGS OPT	Options

Original		Sustituto	
OSD	OSD	DISPLAY INFO	Info
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	Ok
TITLE	Title	DISC NAV LIST	List
R/L	R / L	SEARCH TV/R	TV/R
PLAY/PAUSE	Play / Pause	PLAY MODE	Play
PLAY/PAUSE	Play / Pause	II	Pause
REV	<<	<<	<<
PREV	I <<	I <<	I <<
N/P	N / P	ECO 3D	3D
STOP	Stop	■	Stop
FWD	>>	>>	>>
NEXT	>>I	>>I	>>I
VIDEO MODE	Video Mode	PICTURE FORMAT	Format

Original	Sustituto	Original	Sustituto
1	1		
2	2		
3	3		
4	4		
5	5		
6	6		
7	7		
8	8		
9	9		
10	0		
10+	GUIDE Guide		
GOTO Goto	FAV PRE-CH Pre Ch		
PROG Prog	PROG SLEEP Sleep		
CLEAR Clear	CLEAR EXIT Exit		
ZOOM Zoom	SHIFT + ZOOM Shift + Eject		
MENU Menu	TOP MENU MENU Menu		