Original	Sustituto	Original	Sustituto
On/Off	Power	OK Enter	Ok
Mute	Mute	Menu Right	Right
Update	Play	Menu Off	Exit
Reveal	Pause	Menu Down	Down
Txt Stop	Stop	Back	Back
Info	SHIFT + DISPLAY INFO Shift + Info	Volume+	Vol +
Subt. List	Subt	Chan. Up	Ch +
Sleep Timer	Sleep	Volume-	Vol -
Return TV	TV/R	Menu audio	Dual
Menu video	D. Menu	Chan. Down	Ch -
Text	Text	1	1
Txt Expand	Eject	2	2
TV/AV	AV	3	3
Menu	Menu	4	4
Menu Up	Up	5	5
Display	Info	6	6
Menu Left	Left	7	7

Original	Sustituto
8	8
9	9
Guide -/-- 1.	Guide
0/10	0
2. Fav P/C 2.	Pre Ch
Red	Red
Green	Green
Yellow	Yellow
Blue	Blue
Audio-	SHIFT + PLAY MODE Shift + Play
Audio+	SHIFT + II Shift + Pause
Tone-	I<<
Tone+	SHIFT + >>I Shift + >>I
On/Tim	SHIFT + AD SUBT Shift + Subt
Off/Tim	SHIFT + PROG SLEEP Shift + Sleep
Disp	DISC NAV LIST List
Color+ P. Std	>>

Original	Sustituto
Mix Scan	SHIFT + SEARCH TV/R Shift + TV/R
Tune-	SHIFT + ◀ Shift + Left
Aft/Caf	SHIFT + OK Shift + Ok
Tune+	SHIFT + ▶ Shift + Right
Bright- Sys	SHIFT + CLEAR EXIT Shift + Exit
Contrast+	SHIFT + + CH Shift + Ch +
Color- S. Std	<<
Contrast-	SHIFT + CH − Shift + Ch -
3. *	SHIFT + -/-- GUIDE Shift + Guide
4. # 16:9	PICTURE FORMAT Format
Surround	SHIFT + A Shift + Red
Nicam/Mono	SHIFT + B Shift + Green
Level L	SHIFT + C Shift + Yellow
Level R/Woofer	SHIFT + D Shift + Blue

Original	Sustituto	Original	Sustituto
On/Off	Power	Menu Down	Down
Mute	Mute	Back	Back
Reveal	Pause	Volume+	Vol +
Txt Stop	Stop	Chan. Up	Ch +
Info	SHIFT + DISPLAY INFO Shift + Info	Volume-	Vol -
Subt. List	AD SUBT Subt	Menu audio	SOUND DUAL Dual
Sleep Timer	PROG SLEEP Sleep	Chan. Down	Ch -
Return TV	SEARCH TV/R TV/R	1	1
Menu video	E-MANUAL D.MENU D. Menu	2	2
Text	REPEAT TEXT Text	3	3
Txt Expand	ZOOM Eject	4	4
Menu	TOP MENU MENU Menu	5	5
Menu Up	Up	6	6
Display	DISPLAY INFO Info	7	7
Menu Left	Left	8	8
OK Enter	OK Ok	9	9
Menu Right	Right	Guide -/-- 1.	GUIDE Guide

Original	Sustituto		Original	Sustituto
0/10	0	0		
2. Fav P/C 2.	FAV PRE-CH	Pre Ch		
Red	A	Red		
Green	B	Green		
Yellow	C	Yellow		
Blue	D	Blue		
Tone+	HOME SMART	Smart		