Original		Sustituto		Original		Sustituto	
	Power		Power		0		0
	Eject		Eject / Surround		PS/IS		Smart / List
	Subtitle		Subtitle / EQ		Title		Sound / Title
	1		1		Prog		TV/Radio /
	2		2		Clear		Exit / Cancel / Clear
	3		3		Setup		Setup / OPT /
	Angle		Info / Angle		Up		Up
	4		4		Left		Left
	5		5		Ok		OK
	6		6		Right		Right
	Audio		Audio / Lang I/II		Down		Down
	7		7		Return		Back / Return
	8		8		Menu		Menu / Home
	9		9		Pbc		Picture / Format
	Osd		Display / Media		<<		<< / Tune-
	Time		Sleep / Timer		Pause		Pause / Step / Freeze
	10+		Guide / EPG / -/--		Play		Play / Slow

Original		Sustituto		Original	Sustituto
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+		
	>>	TUNE+	>> / Tune+		
	Stop	HOLD	Stop / Hold		
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-		
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size		
STEP	Step	SHIFT + STEP-FREEZE	Shift + Pause / Step /		
SLOW	Slow	SHIFT + SLOW	Shift + Play /		
	Vol +	VOL +	Vol +		
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer		
3D	3D	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3		
RAN	Ran	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top		
	Vol -	VOL -	Vol -		
N/P	N/P	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
R/L	R/L	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
A-B	A/B	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		