Original	Sustituto
On/ Standby	Power
Clear/ Dimmer	Exit
Memory	TV/ R
Tuner	Red
CD	Green
CD Stop	Stop
CD Play / Paus	Pause
CD Play / Paus	Play
USB / Audio In	Yellow
USB Rec	Rec
USB Stop	Shift + Stop
USB Play / Pause	Shift + Pause
USB Play / Pause	Shift + Play
Play Mode	List
Tuning/ Cursor Up	Up
Tuning/ Cursor	Down
I <</ <</ Preset Down/ Tuning/ Cursor Left	Left

Original	Sustituto
I <</ <</ Preset Down/ Tuning/ Cursor	<<
I <</ <</ Preset Down/ Tuning/ Cursor	I <<
Tuning/ Cursor Right/ Preset	Right
Tuning/ Cursor Right/ Preset	>>
Tuning/ Cursor Right/ Preset	>>I
Mode	Options
Enter	Ok
Display	Info
Folder	Smart
Clock/ Timer	Sleep
RDS ASPM	Text
RDS PTY	Eject
RDS Display	AV
1	1
2	2
3	3
4	4

Original		Sustituto	
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
+10	+10	GUIDE	Guide
BASS/ TREBLE	Equalizer Mode	SOUND DUAL	Dual
X-BASS / DEMO	X-Bass / Demo	AD SUBT	Subt
VOLUME −	Volume -	VOL −	Vol -
VOLUME +	Volume +	+ VOL	Vol +

Original	Sustituto