Original		Sustituto	
	Power		Power
MUTE	Mute	MUTE	Mute
INPUT	Input	TIMER AV	AV
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
.	.	-/-- GUIDE	Guide
ENT	Ent	FAV PRE-CH	Pre Ch
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu

Original		Sustituto	
VOL +	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
CH +	Ch+	+ CH	Ch +
CH −	Ch-	CH −	Ch -
	Up		Up
	Down		Down
	Left		Left
	Right		Right
	Ok	OK	Ok
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
CC	CC	AD SUBT	Subt
VIEW MODE	View Mode	APP MEDIA	Media
AV MODE	Av Mode	SEARCH TV/R	TV/R
FREEZE	Freeze	ECO 3D	3D
SURROUND	Surround	SETTINGS OPT	Options
FLASH BACK	Flash Back	REPEAT TEXT	Text
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep

Original		Sustituto	
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
A	A/ Red	A	Red
B	B/ Green/ Favorite	B	Green
C	C/ Blue/ Favorite	D	Blue
D	D/ Yellow	C	Yellow

Original	Sustituto