Original	Sustituto
Power	Power
Mute	Mute
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
TV/Radio	TV/R
↩PR	Back
FAV	Pre Ch
Menu	Menu
SAT	Smart

Original	Sustituto
Info	Info
Page Up	>>I
Page Down	I<<
Up / PR+	Up
Up / PR+	Ch +
Down / PR-	Down
Down / PR-	Ch -
Right / Vol + /	Right
Left / Vol - /	Left
Right / Vol + /	Vol +
Left / Vol - /	Vol -
OK / List	Ok
OK / List	List
Exit	Exit
EPG	Guide
TV/AV	AV
Pause	Shift + Pause

Original		Sustituto		Original		Sustituto	
PAL/NTSC	PAL/ NTSC	PICTURE FORMAT	For mat				
UHF	UHF	APP MEDIA	Medi a				
AUDIO	Red / Audi o	A	Red				
AUDIO	Red / Audi o	SOUND DUAL	Dual				
POSITION	Green / Positi o	B	Green				
	Yel l ow / Subti t l	C	Yel l ow				
	Yel l ow / Subti t l	AD SUBT	Subt				
	Bl ue / L/ R	D	Bl ue				
REW	REW	<<	<<				
PLAY/SLOW	Pl ay / Sl ow	PLAY MODE	Pl ay				
STOP	St op		St op				
F.F	F. F	>>	>>				
PAUSE	Pause (For PVR)		Pause				
REC	Rec	REC MODE	Rec				