Original	Sustituto
Mute	Mute / Dimmer
Power	Power
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
Text	Text / Goto
0	0
Sub	Subtitle / EQ
TV	Display / Media
TV / Rad	TV/Radio /
Audio	Audio / Lang I/II

Original	Sustituto
Page -	CH- / Page-
Up / Channel +	Up
Up / Channel +	Shift + CH+ /
Page +	CH+ / Page+
Left / Vol -	Left
Left / Vol -	Vol -
OK	OK
Right / Vol +	Right
Right / Vol +	Vol +
Down / Channel -	Down
Down / Channel -	Shift + CH- /
Freeze	Pause / Step / Freeze
Menu	Menu / Home
Browse	Smart / List
EPG	Guide / EPG / -/--
Exit	Exit / Cancel / Clear
Alt	D.Menu / Top Menu

Original	Sustituto	Original	Sustituto
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		
i	Info / Angle		

Original		Sustituto	
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Power		Power
	1	TV 1	1
	2	DVD 2	2
	3	CD - STB 3	3
	4	VIDEO 4	4
	5	TAPE 5	5
	6	TUNER 6	6
	7	AUX - HDD 7	7
	8	USB 8	8
	9	BLUETOOTH 9	9
	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
	0	HDMI - SAT 0	0
	Sub	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
	TV	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	TV / Rad	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /
	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II

Original		Sustituto	
	Page -	CH PAGE −	CH- / Page-
	Up / Channel +	SHIFT +	+ CH PAGE Shift + CH+ /
	Up / Channel +		Up
	Page +	+ CH PAGE	CH+ / Page+
	Left / Vol -		Left
	Left / Vol -	VOL −	Vol -
	OK	OK	OK
	Right / Vol +		Right
	Right / Vol +	+ VOL	Vol +
	Down / Channel -	SHIFT +	CH PAGE − CH- /
	Down / Channel -		Down
	Freeze	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Browse	LIST SMART	Smart / List
	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Alt	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top Menu

Original	Sustituto	Original	Sustituto
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		
i	Info / Angle		