Original		Sustituto	
	Power		Power
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
DTV/ATV	DTV / ATV	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
0	0	HDMI - SAT 0	0
	Recall	RETURN BACK	Back / Return
P.MODE	P. Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
S.MODE	S. Mode	TITLE SOUND	Sound / Title
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer

Original		Sustituto	
VOL +	Vol +	VOL	Vol +
MTS	MTS	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
CH +	CH +	CH PAGE	CH+ / Page+
VOL −	Vol -	VOL	Vol -
RECLIST	REC List	LIST SMART	Smart / List
CH −	CH -	CH PAGE	CH- / Page-
FAV/LIST	FAV List	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
REC	REC	REC MODE	Rec / Rec Mode
FREEZE	Freeze	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Up		Up
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Down		Down

Original	Sustituto	Original	Sustituto
Display	Display / Media	Hold	Shift + Stop /
Red	Red / Netflix / Search	Text	Text / Goto
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		
<< / Guide	<< / Tune-		
<< / Guide	Guide / EPG / -/--		
Play/Pause / Timeshift	Play / Slow		
>> / Aspect	>> / Tune+		
I<< / Cancel	I<< / Preset-		
>>I / Subpage	>>I / Preset+		
Stop / Index	Info / Angle		
Stop / Index	Stop / Hold		
TV / Radio	TV/Radio /		
Subtitle	Subtitle / EQ		
Reveal	Setup / OPT /		
Size	Zoom/ Size		

Original		Sustituto		Original		Sustituto	
	Power		Power		Vol +		Vol +
	Mute		Mute / Dimmer		MTS		Setup / OPT /
	1		1		CH+		CH+ / Page+
	2		2		Vol -		Vol -
	3		3		RecList		Smart / List
	4		4		CH-		CH- / Page-
	5		5		FAV/List		Fav / Marker / PC
	6		6		Rec		Rec / Rec Mode
	7		7		Freeze		Pause / Step / Freeze
	8		8		Menu		Menu / Home
	9		9		Up		Up
	DTV/ATV		D.Menu / Top		Source		AV / Input / RDS
	0		0		Left		Left
	Recall		Back / Return		Enter		OK
	P.Mode		Picture / Format		Right		Right
	S.Mode		Sound / Title		Exit		Exit / Cancel / Clear
	Sleep		Sleep / Timer		Down		Down

Original	Sustituto	Original	Sustituto
Display	Display / Media		
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		
<</Guide	<< / Tune-		
Play/Pause/Timeshift	Play / Slow		
>>/Aspect	>> / Tune+		
I<</Cancel	I<< / Preset-		
>>I / Sub. PG	>>I / Preset+		
Stop/Index	Stop / Hold		
Tv/Radio	TV/Radio /		
Subtitle	Subtitle / EQ		
Reveal	Eject / Surround		
Size	Zoom / Size		
Hold	+ Shift + Stop /		
Text	Text / Goto		