Original	Sustituto
Eject	Eject / Surround
Power	Power
HDD	Shift + 7
DVD	Shift + 2
1	1
2	2
3	3
PR+	CH+ / Page+
4	4
5	5
6	6
PR-	CH- / Page-
7	7
8	8
9	9
Vol +	Vol +
-/--/Clear	Guide / EPG / -/--

Original	Sustituto
0	0
Set	Fav / Marker / PC
Vol -	Vol -
O)))	Audio / Lang I/II
[...]	Subtitle / EQ
Input Select	AV / Input / RDS
Tv/Video	TV/Radio /
Timer	Sleep / Timer
Display	Display / Media
Time/Text	Text / Goto
Sur	Shift + Eject / Surround
System Menu	Smart / List
Title List	Sound / Title
Timer List	Shift + Smart / List
Top Menu	D.Menu / Top
Up	Up
Menu	Menu / Home



Original	Sustituto
Left	Left
Enter	OK
Right	Right
Return	Back / Return
Down	Down
Tools	Setup / OPT /
I<<	I<< / Preset-
←	Shift + I<< / Preset-
·→	Shift + >>I / Preset+
>>I	>>I / Preset+
<</◁	<< / Tune-
Play	Play / Slow
>>/I>	>> / Tune+
Visual Search	Red / Netflix / Search
Pause	Pause / Step / Freeze
Stop	Stop / Hold
Rec	Rec / Rec Mode

Original	Sustituto
Rec Pause	Shift + Pause / Step /
Rec Stop	Shift + Stop /
Rec Mode	Shift + Rec / Rec Mode
Synchro Rec	Blue / Prime Video / Random
Chapter Mark	Green / APP / Repeat
Mark Erase	Yellow / YouTube / Repeat
Camera	Info / Angle
[+]	Zoom / Size
Progressive	Picture / Format

Original	Sustituto	Original	Sustituto
Power Tv	Power	Vol -	Vol -
HDD	SHIFT + AUX - HDD 7 Shift + 7	Tv/Video Tv	PROGRAM TV/RADIO TV/Radio /
DVD	SHIFT + DVD 2 Shift + 2		
1 Tv	TV 1 1		
2 Tv	DVD 2 2		
3 Tv	CD - STB 3 3		
Prog + Tv	CH PAGE + CH+ / Page+		
4 Tv	VIDEO 4 4		
5 Tv	TAPE 5 5		
6 Tv	TUNER 6 6		
Prog - Tv	CH PAGE - CH- / Page-		
7 Tv	AUX - HDD 7 7		
8 Tv	USB 8 8		
9 Tv	BLUETOOTH 9 9		
Vol +	VOL + Vol +		
-/--/Clear Tv	-/-- GUIDE EPG Guide / EPG / -/--		
0 Tv	HDMI - SAT 0 0		