Original		Sustituto	
	Power		Power
	Input	TIMER AV	AV
DIGITAL/ ANALOG	Digital/Analog	SEARCH TV/R	TV/R
SYNC MENU	Sync Menu	TOP MENU MENU	Menu
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	[≡]	REPEAT TEXT	Text
	Red	A	Red

Original		Sustituto	
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
YouTube	YouTube	APP MEDIA	Media
NETFLIX	Netflix	SHIFT + APP MEDIA	Shift + Media
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
	Info	DISPLAY INFO	Info
GUIDE	Guide	GUIDE	Guide
OPTIONS	Options	SETTINGS OPT	Options
HOME	Home	HOME SMART	Smart
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	Ok	OK	Ok
	Vol+	+ VOL	Vol +

Original		Sustituto	
	Vol-	VOL –	Vol -
	Mute	MUTE	Mute
	Recall	FAV PRE-CH	Pre Ch
PROG +	CH+	+ CH	Ch +
	CH-	CH –	Ch -
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
	[...]	AD SUBT	Subt
TITLE LIST	Title List	DISC NAV LIST	List
	<<		<<
	Play	PLAY MODE	Play
	>>		>>
	I<<		I<<
	Pause		Pause
	>>I		>>I
REC	Rec	REC MODE	Rec
	Stop		Stop
	[+]	ECO 3D	3D

Original	Sustituto