Original		Sustituto	
	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
	[ ]	SEARCH TV/R	TV/R
	Sound	SOUND DUAL	Dual
	☼	SETTINGS OPT	Options
	Source	TIMER AV	AV
	[X]	PICTURE FORMAT	Format
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0

Original		Sustituto	
	[i +]/[?]	DISPLAY INFO	Info
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
	[≡]/Text	REPEAT TEXT	Text
	-/--/Recall	FAV PRE-CH	Pre Ch
	Guide	-/-- GUIDE	Guide
	Up		Up
OK	OK	OK	Ok
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
PROG	Prog+	+ CH	Ch +
	Prog-	CH −	Ch -
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -

Original	Sustituto
Menu	Menu
[+]	3D
≡	Smart
Power	Shift + Power
1 AUX/ Video	Shift + 1
2 AUX/ Video	Shift + 2
3 AUX/ Video	Shift + 3
4 AUX/ Video	Shift + 4
5 AUX/ Video	Shift + 5
6 AUX/ Video	Shift + 6
7 AUX/ Video	Shift + 7
8 AUX/ Video	Shift + 8
9 AUX/ Video	Shift + 9
0 AUX/ Video	Shift + 0
-/-- AUX/ Video	Shift + Pre Ch
Up AUX/ Video	Shift + Up
Down AUX/ Video	Shift + Down

Original	Sustituto
Right	Shift + Right
Left AUX/ Video	Shift + Left
OK AUX/ Video	Shift + Ok
Prog+	Shift + Ch +
Prog-	Shift + Ch -
Rec AUX/ Video	Rec