Original	Sustituto	Original	Sustituto
Open/Close	Eject / Surround	0	0
DVD	Shift + 2	Set	Setup / OPT /
Video	Shift + 4	TV / Video	TV/Radio /
Power	Power	Top Menu	D. Menu / Top
1	1	Menu	Menu / Home
2	2	Audio	Audio / Lang I/II
3	3	Subtitle	Subtitle / EQ
Prog / Tracking	CH+ / Page+	System Menu	Shift + D. Menu / Top Menu
4	4	Title List	Sound / Title
5	5	Timer	Sleep / Timer
6	6	Display	Display / Media
Prog / Tracking	CH- / Page-	Up	Up
7	7	Original / Playl	Smart / List
8	8	Left	Left
9	9	Enter	OK
Input	AV / Input / RDS	Right	Right
Angle	Info / Angle	Return	Back / Return

Original	Sustituto	Original	Sustituto
Down	Down	TV Power	Shift + Power
Options	Shift + Setup / OPT / Tools	TV Vol -	Vol -
I <<	I << / Preset-	TV Prog -	Shift + CH- /
← ·	Shift + Left	TV Input	Shift + AV / Input / RDS
· →	Shift + Right		
>>I	>>I / Preset+		
<< / ◁	<< / Tune-		
Play	Play / Slow		
I> / >>	>> / Tune+		
Clear	Exit / Cancel / Clear		
Pause	Pause / Step / Freeze		
Stop	Stop / Hold		
Rec	Rec / Rec Mode		
→ / Synchro Rec	Fav / Marker / PC		
Rec Mode	Shift + Rec / Rec Mode		
TV Vol +	Vol +		
TV Prog +	Shift + CH+ / Page+		

Original	Sustituto	Original	Sustituto
Open/Close	Eject / Surround	0	0
DVD	Shift + 2	Set	Text / Goto
Video	Shift + 4	Tv/Video	TV/Radio /
Power	Power	Top Menu	D. Menu / Top
1	1	Menu	Menu / Home
2	2	O))	Audio / Lang I/II
3	3	[...]	Subtitle / EQ
Prog+	CH+ / Page+	System Menu	Smart / List
4	4	Title List	Sound / Title
5	5	Timer	Sleep / Timer
6	6	Display	Display / Media
Prog-	CH- / Page-	Up	Up
7	7	Original / Playl	Shift + Smart / List
8	8	Left	Left
9	9	Enter	OK
Input Select	AV / Input / RDS	Right	Right
Angle	Info / Angle	Return	Back / Return

Original	Sustituto	Original	Sustituto
Down	Down	Vol -	Vol -
Tools	Setup / OPT /		
I <<	I << / Preset-		
←	Shift + Left		
· →	Shift + Right		
>>I	>>I / Preset+		
<<	<< / Tune-		
Play	Play / Slow		
>>	>> / Tune+		
-/--/Clear	Exit / Cancel / Clear		
-/--/Clear	Guide / EPG / -/--		
Pause	Pause / Step / Freeze		
Stop	Stop / Hold		
Rec	Rec / Rec Mode		
Synchro Rec	Picture / Format		
Rec Mode	Shift + Rec / Rec Mode		
Vol +	Vol +		

Original		Sustituto	
	Open/Close	SURROUND	Eject / Surround
DVD	DVD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
VIDEO	Video	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
	Power		Power
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
PROG/ TRACKING +	Prog+	CH PAGE +	CH+ / Page+
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
–	Prog-	CH PAGE –	CH- / Page-
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
INPUT	Input Select	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
ANGLE	Angle	ANGLE INFO	Info / Angle

Original		Sustituto	
0	0	HDMI-SAT 0	0
SET	Set	GOTO TEXT	Text / Goto
TV/VIDEO	Tv/Video	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
TOP MENU	Top Menu	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
AUDIO	O))	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
SUBTITLE	[...]	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
SYSTEM MENU	System Menu	LIST SMART	Smart / List
TITLE LIST	Title List	TITLE SOUND	Sound / Title
TIMER	Timer	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	Up		Up
ORIGINAL/ PLAYLIST	Original / Playl	SHIFT + LIST SMART	Shift + Smart / List
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return

Original	Sustituto	Original	Sustituto
Down	Down	Vol -	Vol -
Tools	Setup / OPT /		
I <<	I << / Preset-		
←	Shift + Left		
· →	Shift + Right		
>>I	>>I / Preset+		
<<	<< / Tune-		
Play	Play / Slow		
>>	>> / Tune+		
-/--/Clear	Exit / Cancel / Clear		
-/--/Clear	Guide / EPG / -/--		
Pause	Pause / Step / Freeze		
Stop	Stop / Hold		
Rec	Rec / Rec Mode		
Synchro Rec	Picture / Format		
Rec Mode	Shift + Rec / Rec Mode		
Vol +	Vol +		