Mandis shop

Sony RM-ANU032

Original	Sustituto
Power	Power
Input Selector	SHIFT + TIMER AV — Shift + AV
Input Selector	TIMER AV — AV
Center +	SHIFT + ▶ — Shift + Right
Center -	SHIFT + ◀ — Shift + Left
Subwoofer +	SHIFT + ▲ — Shift + Up
Subwoofer -	SHIFT + ▼ — Shift + Down
Display	DISPLAY INFO — Info
AMP Menu	E-MANUAL D.MENU — D. Menu
Menu	TOP MENU MENU — Menu
Return	RETURN BACK — Back
Up	▲ — Up
Left	◀ — Left
Enter	OK — Ok
Right	▶ — Right
Down	▼ — Down
PRESET− I<< / Preset -	I<<

Original	Sustituto
PRESET+ >>I / Preset +	>>I
NIGHT Night	PROG SLEEP — Sleep
DIMMER Dimmer	SOUND DUAL — Dual
TUNING− << / Tuning -	<<
▶ Play	PLAY MODE ▶ — Play
TUNING+ >> / Tuning +	>>
MUTING Muting	MUTE — Mute
❚❚ Pause	❚❚ — Pause
■ Stop	■ — Stop
VOLUME + Volume +	+ VOL — Vol +
− Volume -	VOL − — Vol -
SOUND FIELD + Sound Field +	+ CH — Ch +
− Sound Field -	CH − — Ch -

https://mandisshop.es/Sony/1596694-mando-sustituto-para-Sony-RM-ANU032-A5980.htm