Original	Sustituto
Power	Power
Mute	Mute
≡	Smart
[>I <]	Subt
Timer	Shift + AV
Input	AV
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
[i +] / [?]	Info

Original	Sustituto
Recall / - / - -	Pre Ch
Red	Red
Green	Green
Yellow	Yellow
Blue	Blue
[ ]	TV/R
[≡]	Text
Menu	Menu
Guide	Guide
Up	Up
Down	Down
Right	Right
Left	Left
OK	Ok
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
Prog+	Ch +

Original	Sustituto	Original	Sustituto
Prog-	CH – Ch -		

https://mandisdistance.es/Sony-RM-Y1103-mando-sustituto-para-Sony-RM-Y1103-mando-sustituto-para-Sony-RM-Y1103-mando-sustituto-para-

Original		Sustituto	
VIDEO	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
	[>I <]	AD SUBT	Subt
	Timer	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
	Input	TIMER AV	AV
	[i +] / [?]	DISPLAY INFO	Info
	♪	SOUND DUAL	Dual
	☼	PICTURE FORMAT	Format
	[+]	ECO 3D	3D
	[ ]	SEARCH TV/R	TV/R
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	Pause		Pause
	Stop		Stop

Original		Sustituto	
	>>		>>
	<<		<<
OK	Play	PLAY MODE	Play
	Vol +	VOL +	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -

Original	Sustituto
Power	Power
Mute	Mute
[>I <]	Subt
Timer	Shift + AV
Input	AV
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
[i +] / [?]	Info
-/--/Recall	Pre Ch

Original	Sustituto
♪	Dual
☼	Format
[+]	3D
[ ]	TV/R
Up	Up
Down	Down
Right	Right
Left	Left
OK	Ok
Pause	Pause
Stop	Stop
>>	>>
<<	<<
Play	Play
Rec	Rec
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -

Original	Sustituto	Original	Sustituto
PROG Prog+	+ CH Ch +		
Prog-	CH − Ch -		