Original		Sustituto	
I/⏻	Power	⏻	Power
THEATRE SYNC	Power Theatre	SHIFT + ⏻	Shift + Power
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
TUNER MENU	Tuner Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
AMP MENU	AMP Menu	APP MEDIA	Media
FUNCTION	Function	HOME SMART	Smart
SOUND FIELD	Sound Field	B	Green
REPEAT/ FM MODE	Repeat / FM Mode	REPEAT TEXT	Text
TUNER/ BAND	Tuner Band	SEARCH TV/R	TV/R
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
PICTURE NAVI	Picture Navi	-/-- GUIDE	Guide
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6

Original		Sustituto	
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
10/0 0	0	0	0
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
ANGLE	Angle	A	Red
ALBUM −	Album-	SHIFT + CH −	Shift + Ch -
ALBUM +	Album+	SHIFT + CH +	Shift + Ch +
TOP MENU	Top Menu	SHIFT + TOP MENU MENU	Shift + Menu
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
▲	Up	▲	Up
◀	Left	◀	Left
ENTER	Enter	OK	Ok
▶	Right	▶	Right
▼	Down	▼	Down

Original		Sustituto	
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
DISPLAY	Display	SHIFT +	DISPLAY INFO Shift + Info
MUTING	Muting	MUTE	Mute
TV VOL VOLUME +	Volume+	+ VOL	Vol +
–	Volume-	VOL –	Vol -
TV CH – PRESET –	I<<</ Preset-	⏮	I<<
STEP REPLAY	←/ Replay/ ◁ I Step	CH –	Ch -
STEP ADVANCE	Step I I >/ Advance/ · →	+ CH	Ch +
TV CH + PRESET +	>>I / Preset+	⏭	>>I
TUNING – SLOW	<<</ ◁ / Tuning-	«	<<
TUNING + SLOW	I >/ >>/ Tuning+	»	>>
▷	Play	PLAY MODE ▶	Play
⏸	Pause	⏸	Pause
■	Stop	■	Stop

Original	Sustituto

Original		Sustituto	
I/⏻	Power	⏻	Power
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
10/0 0	0	0	0
-/-- CLEAR	- / - -	-/-- GUIDE	Gui de
TV VOL VOLUME +	TV Vol +	+ VOL	Vol +
–	TV Vol -	VOL –	Vol -
TV CH + PRESET +	TV CH+	+ CH	Ch +
TV CH – PRESET –	TV CH-	CH –	Ch -
TV/VIDEO	Tv/ Vi deo	SEARCH TV/R	TV/ R

Original	Sustituto