Original		Sustituto	
	Eject	SURROUND	Eject / Surround
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	[i+]	ANGLE INFO	Info / Angle
	Power		Power
ON TIMER	On Timer	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	[ ]	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
	[=]	GOTO TEXT	Text / Goto
	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
	Up		Up
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Back	RETURN BACK	Back / Return
	Down		Down
OK	OK	OK	OK
SHOW VIEW	Show View	LIST SMART	Smart / List
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2

Original		Sustituto	
3	3	CD-STB 3	3
TIMER ON SCREEN	Timer On	FORMAT PICTURE	Picture / Format
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
TIMER REC ON/OFF	Timer REC/On/Off	SHIFT + TIMER SLEEP	Shift + Sleep / Timer
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
TIMER REC CLEAR	Timer REC/Clear	SIZE ZOOM	Zoom / Size
-/--	-/--	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
0	0	HDMI-SAT 0	0
C	C	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Vol +	+ VOL	Vol +
PROGR	Progr +	+ CH PAGE	CH+ / Page+

Original	Sustituto	Original	Sustituto
Yellow	YouTube / REPEAT A-B: Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Prime Video / RANDOM: Blue / Prime Video / Random		
Vol -	VOL: Vol -		
Porgr -	CH PAGE: CH- / Page-		
REC	REC MODE: Rec / Rec Mode		
QUICK TIMER	SHIFT + OPT-TOOLS SETUP: Shift + Setup / OPT / Tools		
TAPE SPEED	TITLE SOUND: Sound / Title		
COUNTER RESET	EQ SUBTITLE: Subtitle / EQ		
REPLAY	SHIFT + GOTO TEXT: Shift + Text /		
INDEX SEARCH	PRESET-: I<< / Preset-		
SEARCH	PRESET+: >>I / Preset+		
PAUSE	STEP-FREEZE: Pause / Step / Freeze		
<< REW	TUNE-: << / Tune-		
Play	SLOW: Play / Slow		
>> FF	TUNE+: >> / Tune+		
Stop	HOLD: Stop / Hold		