Original		Sustituto	
OPEN/CLOSE	Open/Close	SURROUND	Eject / Surround
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
I/⏻	Power	⏻	Power
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
WIDE MODE	Wide Mode	SIZE ZOOM	Zoom / Size
TV/VIDEO	Tv/Video	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
SEARCH MODE -/--	-/--/Search Mode	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
0	0	HDMI-SAT 0	0
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear

Original		Sustituto	
TIME	Time	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
SHUFFLE	Red/Shuffle	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
PROGRAM	Green/Program	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
REPEAT	Repeat	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /
A↔B	A-B	SHIFT + YouTube REPEAT A-B	Shift + Yellow / YouTube /
AUDIO CHANGE	Yellow/Audio	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
ANGLE CHANGE	Blue/Angle	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
SUBTITLE CHANGE	[=]/Subtitle	GOTO TEXT	Text / Goto
SUBTITLE ON/OFF	Subtitle On/Of	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
AV CENTER	AV Center	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
STEP ◁II	◁II Step	SHIFT + ◀	Shift + Left
STEP II▷	Step II▷	SHIFT + ▶	Shift + Right
SLOW ◁	◁ Slow	CH PAGE −	CH- / Page-
SLOW I▷	Slow I▷	+ CH PAGE	CH+ / Page+
AV VOL	AV Vol +	+ VOL	Vol +
PREV ⏮	I<<Prev	PRESET- ⏮	I<< / Preset-
NEXT ⏭	>>I/Next	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+

Original		Sustituto	
SC	<< Scan	TUNE-	<< / Tune-
CAN	>> Scan	TUNE+	>> / Tune+
	AV Vol -	VOL	Vol -
PLAY	Play	SLOW	Play / Slow
PAUSE	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
SET UP	Set Up	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
TITLE	Title	TITLE SOUND	Sound / Title
DVD MENU	DVD Menu	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
TV/DVD	Tv/DVD	SHIFT + PROGRAM TV/ RADIO	Shift + TV/Radio / Program
	Up		Up
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down

Original	Sustituto

Original		Sustituto	
	Power		Power
	[=]	GOTO TEXT	Text / Goto
ENTER	Enter	OK	OK
VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
PROG	Prog+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
	Vol -	VOL −	Vol -
	Prog-	CH PAGE −	CH- / Page-
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
SEARCH MODE -/--	-/--	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--

Original		Sustituto	
0	0	HDMI - SAT 0	0
SHUFFLE	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
PROGRAM	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
AUDIO CHANGE	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
ANGLE CHANGE	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
REPEAT	Repeat	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /