Original		Sustituto	
STANDBY	Power		Power
NICAM/EJECT	Nicam/Eject	ZOOM	Eject
MUTE	Mute	MUTE	Mute
DISPLAY	Display	SHIFT +	DISPLAY INFO Shift + Info
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
ASPECT	Aspect	PICTURE FORMAT	Format
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch

Original		Sustituto	
	Recall	RETURN BACK	Back
TV-MENU	Tv-Menu	TOP MENU MENU	Menu
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
DVD-SETUP	DVD Setup	SETTINGS OPT	Options
	Up		Up
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	Ok
	Right		Right
	Down		Down
REPEAT	Red/Repaet	A	Red
ZOOM	Green/Zoom	B	Green
ANGLE	Yellow/Angle	C	Yellow
GOTO	Blue/Goto	D	Blue
TEXT	Text/Audio	REPEAT TEXT	Text
TV/RADIO	Tv/Radio/Menu	SEARCH TV/R	TV/R
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
P.MODE	P. Mode	SHIFT +	PICTURE FORMAT Shift + Format

Original		Sustituto	
MODE	S. Mode	SOUND DUAL	Dual
VOL+	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL-	Vol -	VOL −	Vol -
CH+	CH+	+ CH	Ch +
CH-	CH-	CH −	Ch -
INDEX	I<<< / Index	I<<<	I<<<
REVEAL	Play/ Reveal	PLAY MODE ▶	Play
REVEAL	Pause	II	Pause
SUBPAGE	>>I / Subpage	>>I	>>I
◀◀	<<	<<	<<
SIZE	Stop/ Size	■	Stop
▶▶	>>	>>	>>
HOLD/A-B	Hold/ A-B/ Rec List	DISC NAV LIST	List
REC SLOW	Rec/ Slow	REC MODE ●	Rec
TIME SHIFT	Time Shift	HOME SMART	Smart
EPG	EPG/ Program	-/-- GUIDE	Guide
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt

Original		Sustituto	
INFO	Info/ Title	DISPLAY INFO	Info