Original		Sustituto		Original		Sustituto	
	Power		Power		P+		CH+ / Page+
	Mute		Mute / Dimmer		Vol -		Vol -
	1		1		P-		CH- / Page-
	2		2		Up		Up
	3		3		Left		Left
	4		4		OK		OK
	5		5		Right		Right
	6		6		LCD Menu		Shift + D.Menu / Top Menu
	7		7		Down		Down
	8		8		DVB Menu		D.Menu / Top
	9		9		Input		AV / Input / RDS
	-/--		Guide / EPG / -/--		P.Mode		Picture / Format
	0		0		S.Mode		Sound / Title
	Recall		Back / Return		Sleep		Sleep / Timer
	Vol +		Vol +		Info/Display		Info / Angle
	Audio/Audio/Lang, MTS		Audio / Lang I/II		Zoom/P.Ratio		Zoom / Size
	Exit/Exit		Exit / Cancel / Clear		Tv/Radio		TV/Radio / Program

Original		Sustituto	
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
TTX	TTX	GOTO TEXT	Text / Goto
PAUSE HOLD	Pause/Hold/Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
USB/CARD RD CANCEL	Cancel/USB/Card	SHIFT + CLEAR EXIT CANCEL	Shift + Exit / Cancel / Clear
EPG LIST	EPG/List	SHIFT + -/-- GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--
STOP INDEX	Stop/Index/Sto	HOLD	Stop / Hold
PLAY SIZE	Size	SHIFT + SIZE ZOOM	Shift + Zoom/
PLAY SIZE	Play/Play	SLOW	Play / Slow
REVEAL REVEAL	Reveal/Reveal	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
SUBTITLE SUB.PG	Subtitle/Sub. P	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
FR	<</FR	TUNE-	<< / Tune-
FR	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
FF	>>/FF	TUNE+	>> / Tune+
FF	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
PREV	I<</Prev	PRESET-	I<< / Preset-
PREV	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
NEXT	>>I/Next	PRESET+	>>I / Preset+

Original		Sustituto	
NEXT	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random