| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| | Power | | Power |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD - STB 3 | 3 |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| 7 | 7 | AUX - HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| | (T) | MEDIA DISPLAY | Display / Media |
| 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 |
| LIST | List | LIST SMART | Smart / List |
| | Vol + | VOL + | Vol + |
| | [i] | ANGLE INFO | Info / Angle |
| P | P+ | CH PAGE + | CH+ / Page+ |

| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| | Vol - | VOL - | Vol - |
| | ☼ | OPT-TOOLS SETUP | Setup / OPT / |
| P | P- | CH PAGE - | CH- / Page- |
| | Home | HOME MENU | Menu / Home |
| | Up | | Up |
| | ≡ | TOP MENU D.MENU | D.Menu / Top |
| | Left | | Left |
| OK | OK | OK | OK |
| | Right | | Right |
| | ← | RETURN BACK | Back / Return |
| | Down | | Down |
| | Source | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| EXIT | Exit | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear |
| GUIDE | Guide | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |
| TEXT | Text | GOTO TEXT | Text / Goto |
| LANG | O)/Lang | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II |
| SUBT. | Subt. | EQ SUBTITLE | Subtitle / EQ |

| Original | | Sustituto | | Original | | Sustituto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Red | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search | | | |
| | Green | APP REPEAT | Green / APP / Repeat | | | |
| | Yellow | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat | | | |
| | Blue | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random | | | |
| | << | TUNE- | << / Tune- | | | |
| | Pause | STEP-FREEZE | Pause / Step / Freeze | | | |
| | >> | TUNE+ | >> / Tune+ | | | |
| ZOOM | Zoom | SIZE ZOOM | Zoom / Size | | | |
| | Play | SLOW | Play / Slow | | | |
| | Stop | HOLD | Stop / Hold | | | |
| NETFLIX | Netflix | SHIFT + NETFLIX SEARCH | Shift + Red / Netflix / | | | |