Mandis shop

# Tcl MA06TS8TSPN18RC1

| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| NIGHT | Night | TIMER SLEEP | Sleep / Timer |
| | Power | | Power |
| SURR | SURR | EQ SUBTITLE | Subtitle / EQ |
| OPT | OPT | OPT-TOOLS SETUP | Setup / OPT / |
| HDMI IN | HDMI In | MEDIA DISPLAY | Display / Media |
| HDMI ARC | HDMI ARC | HDMI - SAT 0 | 0 |
| USB | USB | USB 8 | 8 |
| AUX | AUX | AUX - HDD 7 | 7 |
| PAIRING | Bluetooth/Pairing | BLUETOOTH 9 | 9 |
| MOVIE | Movie | FORMAT PICTURE | Picture / Format |
| MUSIC | Music | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II |
| TV | TV | PROGRAM TV/ RADIO | TV/Radio / |
| TREBLE | Treble- | CH PAGE | CH- / Page- |
| TREBLE | Treble+ | CH PAGE | CH+ / Page+ |
| | Up | | Up |
| | Left | | Left |
| | Play | SLOW | Play / Slow |

| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| | Pause | STEP - FREEZE | Pause / Step / Freeze |
| | OK | OK | OK |
| | Right | | Right |
| | Down | | Down |
| BASS | Bass- | VOL | Vol- |
| | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| BASS | Bass+ | VOL | Vol+ |

https://mandos-a-distancia.es/es/Tcl/1067237-94717-mando-de-sustitucion-para-Tcl-RC81T0001-MA06TS8TSPN18RC1.html