Original		Sustituto	
POWER	Power		Power
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
DISPLAY MODE	Display Mode RDS	MEDIA DISPLAY	Display / Media
SELECT PTY	Select PTY	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
SEARCH PTY	Search PTY	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
VCR	VCR	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
CD	CD	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3
TUNER/ BAND	Tuner / Band	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
AUTO/ MONO	Auto / Mono	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
VDP	VDP	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
DISC	Disc	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
EXT	EXT	SHIFT + TV 1	Shift + 1
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5

Original		Sustituto	
6	6	TUNER 6	6
≥10	+10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
PHONO	Phono	SHIFT + AUX-HDD 7	Shift + 7
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI-SAT 0	0
▶ CD	Play CD	SLOW ▶	Play / Slow
❚❚ CD	Pause CD	STEP-FREEZE ❚❚	Pause / Step / Freeze
■ CD	Stop CD	HOLD ■	Stop / Hold
⏮ CD	I<< CD	PRESET- ⏮	I<< / Preset-
⏭ CD	>>I CD	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+
OPEN/ CLOSE	Open/Close CD	SURROUND ⏏	Eject / Surround
REPEAT	Repeat CD	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
PROGRAM	Program CD	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
CANCEL	Cancel CD	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
◀ Tape	< Tape	◀	Left

Original	Sustituto
Stop Tape	OK
Tape >	Right
<< Tape	Down
>> Tape	Up
Open/Close	Back / Return
Deck 1/2 Tape	Smart / List
Rec Pause Tape	Info / Angle
Prologic	Sound / Title
Delay Time	Zoom / Size
Balance L	Shift + Left
Balance R	Shift + Right
Test	Text / Goto
Center -	Shift + Down
Center +	Shift + Up
Surround -	CH- / Page-
Surround +	CH+ / Page+
Muting -20dB	Mute / Dimmer

Original	Sustituto
Volume -	Vol -
Volume +	Vol +