Mandis shop

Techni sat 2534830000100

Original		Sustituto	
POWER	Power		Power
	Power Tv	SHIFT +	Shift + Power
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
TV/AV	Tv/AV Tv	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
VOL-	Vol - Tv	SHIFT +	VOL Shift + Vol -
VOL+	Vol + Tv	SHIFT +	VOL Shift + Vol +
FB	<<	TUNE-	<< / Tune-
FF	>>	TUNE+	>> / Tune+
PLAY	Play	SLOW	Play / Slow
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
TV/RADIO	Tv/Radio	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
PAUSE	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
SUB	Green/SUB	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
MAIL	Yellow/Mail	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat

Original		Sustituto	
HOTLINE	Blue/Hotline	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
	Down		Down
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
VOL	Vol +	VOL	Vol +
TELETEXT	Teletext	GOTO TEXT	Text / Goto
CH	CH+	CH PAGE	CH+ / Page+
VOL	Vol -	VOL	Vol -
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
CH	CH-	CH PAGE	CH- / Page-
1 .:/@	1	TV 1	1

Original		Sustituto	
2 ABC	2	DVD 2	2
3 DEF	3	CD - STB 3	3
4 GHI	4	VIDEO 4	4
5 JKL	5	TAPE 5	5
6 MNO	6	TUNER 6	6
7 PQRS	7	AUX - HDD 7	7
8 TUV	8	USB 8	8
9 WXYZ	9	BLUETOOTH 9	9
USB	USB	SHIFT + USB 8	Shift + 8
0	0	HDMI - SAT 0	0
BACK	Back	RETURN BACK	Back / Return

Original	Sustituto