Original	Sustituto	Original	Sustituto
Power	Power	9	9
Mute	Mute / Dimmer	Text	Text / Goto
PIP-	SHIFT + CH PAGE – Shift + CH- /	0	0
PIP	Zoom / Size	AV	AV / Input / RDS
PIP+	SHIFT + CH PAGE + Shift + CH+ /	i	Info / Angle
Wide	Picture / Format	Vol +	Vol +
Swap	Smart / List	Tv/Radio	TV/Radio /
Lang(AD)	Audio / Lang I/II	PR+	CH+ / Page+
Timers	Sleep / Timer	Vol -	Vol -
1	1	FAV	Fav / Marker / PC
2	2	PR-	CH- / Page-
3	3	Red	Red / Netflix / Search
4	4	Green	Green / APP / Repeat
5	5	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
6	6	Blue	Blue / Prime Video / Random
7	7	Guide	Guide / EPG / -/--
8	8	Up	Up

Original		Sustituto		Original	Sustituto
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear		
◄	Left	◄	Left		
OK	OK	OK	OK		
►	Right	►	Right		
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home		
▼	Down	▼	Down		
P<P BACK	Back/P<P	RETURN BACK	Back / Return		
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
◄◄	<<	TUNE- ◄◄	<< / Tune-		
►	Play	SLOW ►	Play / Slow		
►►	>>	TUNE+ ►►	>> / Tune+		
LIB	LIB	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /		
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold		
II	Pause	STEP-FREEZE II	Pause / Step / Freeze		
●	Rec	REC MODE ●	Rec / Rec Mode		