Original	Sustituto	Original	Sustituto
Power	Power	>>	>> / Tune+
Mute	Mute / Dimmer	Menu	Menu / Home
Red	Red / Netflix / Search	Up	Up
Green	Green / APP / Repeat	Back	Back / Return
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat	Left	Left
Blue	Blue / Prime Video / Random	OK	OK
Internet	Smart / List	Right	Right
Source	AV / Input / RDS	i	Info / Angle
Lang	Audio / Lang I/II	Down	Down
Tv/Radio	TV/Radio /	Exit	Exit / Cancel / Clear
Subtitle	Subtitle / EQ	Vol +	Vol +
LIB	Picture / Format	P:::P	Display / Media
Rec	Rec / Rec Mode	PR+	CH+ / Page+
Stop	Stop / Hold	Vol -	Vol -
<<	<< / Tune-	FAV	Fav / Marker / PC
Play	Play / Slow	PR-	CH- / Page-
Pause	Pause / Step / Freeze	1	1

Original		Sustituto	
2 abc	2	DVD 2	2
3 def	3	CD - STB 3	3
4 ghi	4	VIDEO 4	4
5 jkl	5	TAPE 5	5
6 mno	6	TUNER 6	6
7 pqrs	7	AUX - HDD 7	7
8 tuv	8	USB 8	8
9 wxyz	9	BLUETOOTH 9	9
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
0 _	0	HDMI - SAT 0	0
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--

Original	Sustituto