Mandis shop

RC4318P

Original	Sustituto	Original	Sustituto
Power	Power	Vol -	Vol -
Source	AV / Input / RDS	Home	Menu / Home
1	1	P-	CH- / Page-
2	2	Netflix	Shift + Red / Netflix /
3	3	YouTube	Shift + Yellow / YouTube /
4	4	Guide	Guide / EPG / -/--
5	5	Up	Up
6	6	i	Info / Angle
7	7	Left	Left
8	8	OK	OK
9	9	Right	Right
Lang	Audio / Lang I/II	Down	Down
0	0	Back	Back / Return
TXT	Text / Goto	Exit	Exit / Cancel / Clear
Vol +	Vol +	☼1	Smart / List
Mute	Mute / Dimmer	prime video	Shift + Blue / Prime
P+	CH+ / Page+	Red	Red / Netflix / Search

Original		Sustituto		Original	Sustituto
	Green		Green / APP / Repeat		
	Yellow		Yellow / YouTube / Repeat		
	Blue		Blue / Prime Video / Random		
	<<		<< / Tune-		
	Pause		Pause / Step / Freeze		
	>>		>> / Tune+		
	Rec		Rec / Rec Mode		
	Play		Play / Slow		
	Stop		Stop / Hold		