Original	Sustituto	Original	Sustituto
Power	Power	Down/Tuner	Down
Mute	Mute / Dimmer	Vol +	Vol +
Play	Play / Slow	Memo	Smart / List
Pause	Pause / Step / Freeze	PR+	CH+ / Page+
Stop	Stop / Hold	Vol -	Vol -
Rec/Q	Rec / Rec Mode	Digital	Display / Media
<<</REV	<< / Tune-	PR-	CH- / Page-
>>/FWD	>> / Tune+	1	1
Surround	Eject / Surround	2	2
Level	D.Menu / Top	3	3
RDS Disp	Setup / OPT /	4	4
RDS PTY	Text / Goto	5	5
Violet/SAT/CAB	AV / Input / RDS	6	6
Up/Tuner Up	Up	7	7
Left/-	Left	8	8
OK/DSP EQ/Set Up	OK	9	9
Right/+	Right	0	0

Original	Sustituto	Original	Sustituto
Red/ Tv	Red / Netflix / Search		
Green/ CD/ Tape	Green / APP / Repeat		
Yellow/ Tuner	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue/ VCR/ V. AUX	Blue / Prime Video / Random		

Original	Sustituto
Power	Power
Green/CD/Tape	Green / APP / Repeat
Yellow/Tuner	Yellow / YouTube / Repeat
Blue/VCR/V. AUX	Blue / Prime Video / Random
Red/Tv	Red / Netflix / Search
Up/Tuner Up	Up
Violet/SAT/CAB	AV / Input / RDS
RDS PTY	Text / Goto
Left/-	Left
OK/DSP EQ/Set Up	OK
Right/+	Right
RDS Disp	Setup / OPT /
Vol +	Vol +
Down/Tuner	Down
PR+	CH+ / Page+
Vol -	Vol -
Mute	Mute / Dimmer

Original	Sustituto
PR-	CH- / Page-
1	1
2	2
3	3
Level	D.Menu / Top
4	4
5	5
6	6
Surround	Eject / Surround
7	7
8	8
9	9
Digital	Display / Media
Memo	Smart / List
0	0
<</REV	<< / Tune-
Play	Play / Slow

Original	Sustituto	Original	Sustituto
>>/ FWD	>> / Tune+		
Rec/ Q	Rec / Rec Mode		
Stop	Stop / Hold		
Pause	Pause / Step / Freeze		