| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | Netflix | APP MEDIA | Media |
| | TV | SEARCH TV/R | TV/R |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 ABC | 2 | 2 | 2 |
| 3 DEF | 3 | 3 | 3 |
| 4 GHI | 4 | 4 | 4 |
| 5 JKL | 5 | 5 | 5 |
| 6 MNO | 6 | 6 | 6 |
| 7 PQRS | 7 | 7 | 7 |
| 8 TUV | 8 | 8 | 8 |
| 9 WXYZ | 9 | 9 | 9 |
| 0 SPACE | 0 | 0 | 0 |
| ECO | Eco | ECO 3D | 3D |
| SOURCE | Source | TIMER AV | AV |
| + V | Vol + | + VOL | Vol + |
| V – | Vol - | VOL – | Vol - |

| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| | Mute | MUTE | Mute |
| + P | P+ | + CH | Ch + |
| P – | P- | CH – | Ch - |
| INFO | Info | DISPLAY INFO | Info |
| OPTION | Option | SETTINGS OPT | Options |
| Smart TV | Smart TV | HOME SMART | Smart |
| GUIDE | Guide | -/-- GUIDE | Guide |
| MENU | Menu | TOP MENU MENU | Menu |
| | Back | RETURN BACK | Back |
| | Up | | Up |
| | Down | | Down |
| | Right | | Right |
| | Left | | Left |
| OK | OK | OK | Ok |
| EXIT | Exit | CLEAR EXIT | Exit |
| ZOOM+ | Zoom+ | SHIFT + + CH | Shift + Ch + |
| ZOOM- | Zoom- | SHIFT + CH – | Shift + Ch - |

| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| LIST | Li st | DISC NAV LIST | Li st |
| SLEEP | Sl eep | PROG SLEEP | Sl eep |
| PRE-CH | PRE- CH | FAV PRE-CH | Pr e Ch |
| FAV | FAV | SHIFT + FAV PRE-CH | Shi f t + Pr e Ch |
| ● | Rec | REC MODE ● | Rec |
| I< | I< | K< | I << |
| ■ | St op | ■ | St op |
| ▶ | Pl ay | PLAY MODE ▶ | Pl ay |
| >I | >I | >>I | >>I |
| << | << | << | << |
| II | Pause | II | Pause |
| >> | >> | >> | >> |
| | Red | A | Red |
| | Gr een | B | Gr een |
| | Yel l ow | C | Yel l ow |
| | Bl ue | D | Bl ue |
| CDLANG | Lang | SOUND DUAL | Dual |

| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| SUBTITLE | Subt i t l e | AD SUBT | Subt |
| TEXT | Text | REPEAT TEXT | Text |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |