Original		Sustituto	
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
PROGRAM	Program	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
STANDBY ON/OFF	Standby On/Off		Power
ANGLE	Angle	ANGLE INFO	Info / Angle
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
A-B	A-B	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
SEARCH	Search	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
SLOW/R	Slow R	CH PAGE −	CH- / Page-
SLOW/F	Slow F	+ CH PAGE	CH+ / Page+
REV	REV	TUNE-	<< / Tune-
FWD	FWD	TUNE+	>> / Tune+
PAUSE/STEP	Pause/Step	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
PLAY	Play	SLOW	Play / Slow
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
SKIP	I<< Skip	PRESET-	I<< / Preset-
	Up		Up

Original		Sustituto	
SKIP	Skip >>I	PRESET+	>>I / Preset+
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
	Down		Down
SET UP	Set up	OPT-TOOLS SETUP	Set up / OPT /
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI-SAT 0	0

Original		Sustituto		Original		Sustituto	
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear				
AUDIO MODE	Audio Mode	LIST SMART	Smart / List				
DVD MENU	DVD Menu	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top				
TITLE MENU	Title Menu	TITLE SOUND	Sound / Title				
SUBTITLE MENU	Subtitle Menu	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ				
AUDIO MENU	Audio Menu	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II				
E-BASS	E-Bass	GOTO TEXT	Text / Goto				
BALANCE	Balance	FORMAT PICTURE	Picture / Format				
VOL	Vol +	+ VOL	Vol +				
PRESET EQ	Preset EQ.	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random				
L	L	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--				
R	R	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC				
VOL	Vol -	VOL –	Vol -				
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer				