Original		Sustituto	
	Standby		Power
	Open/Close	ZOOM	Eject
	Input Select	TIMER AV	AV
	1	1	1
	2	2	2
	3	3	3
	4	4	4
	5	5	5
	6	6	6
	7	7	7
	8	8	8
	9	9	9
	0	0	0
	Prog+	+ CH	Ch +
	Prog-	CH −	Ch -
	Clear	CLEAR EXIT	Exit
	Mode	PICTURE FORMAT	Format

Original		Sustituto	
	Zoom	SHIFT + ZOOM	Shift + Eject
	OO/Audio	SOUND DUAL	Dual
	Search	SEARCH TV/R	TV/R
	Repeat	REPEAT TEXT	Text
	Top Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Disc Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
	Enter	OK	Ok
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	Return	RETURN BACK	Back
	Display	DISPLAY INFO	Info
	Instant Skip	-/-- GUIDE	Guide
	1.3x/0.8x Play	AD SUBT	Subt
	Time Slip	PROG SLEEP	Sleep
	Play	PLAY MODE	Play

Original	Sustituto	Original	Sustituto
Stop	Stop		
Pause	Pause		
<<	<<		
>>	>>		
>>I	>>I		
I<<	I<<		
Rec	Rec		
DVD	Green		
VCR	Red		
Dubbing	Blue		
Sat Link	Media		
Timer Set	3D		
Timer Prog.	List		
Rec Mode	Shift + Rec		
Setup	Options		