Original		Sustituto	
OPEN/CLOSE	Open/Close	SURROUND	Eject / Surround
POWER	Power		Power
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
SEARCH	Search	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
ANGLE	Angle	ANGLE INFO	Info / Angle
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
AUDIO	O))/Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
PAUSE/STEP	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze

Original		Sustituto	
PLAY	Play	SLOW	Play / Slow
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
SKIP	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
REV	<<	TUNE-	<< / Tune-
FWD	>>	TUNE+	>> / Tune+
SKIP	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
	Up		Up
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
TOP MENU	Top Menu	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
	Down		Down
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
PLAY MODE	Mode	GOTO TEXT	Text / Goto

Original		Sustituto	
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
HDMI	HDMI	SHIFT + HDMI - SAT 0	Shift + 0
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size

Original	Sustituto

Original		Sustituto	
OPEN/CLOSE	Open/Close	SURROUND	Eject / Surround
POWER	Power		Power
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
SEARCH	Search	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
ANGLE	Angle	ANGLE INFO	Info / Angle
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
AUDIO	O))/Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
PAUSE/STEP	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze

Original		Sustituto	
PLAY	Play	SLOW	Play / Slow
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
SKIP	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
REV	<<	TUNE-	<< / Tune-
FWD	>>	TUNE+	>> / Tune+
SKIP	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
	Up		Up
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
TOP MENU	Top Menu	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
	Down		Down
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
PLAY MODE	Mode	GOTO TEXT	Text / Goto

Original		Sustituto	
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
HDMI	HDMI	SHIFT + HDMI - SAT 0	Shift + 0
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size

Original	Sustituto