Original		Sustituto	
ON/STANDBY	Power		Power
TV/VIDEO	TV/Video	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
COUNTER RESET	Counter Reset	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
CH/TRK	Prog +	+ CH PAGE	CH+ / Page+
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
CH/TRK	Prog -	CH PAGE −	CH- / Page-
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
0	0	HDMI - SAT 0	0
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode

Original		Sustituto	
TIMER	Timer Rec	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
SLOW	Slow	SHIFT + SLOW	Shift + Play /
PAUSE/STILL	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
PLAY	Play	SLOW	Play / Slow
REW	<<	TUNE-	<< / Tune-
FF	>>	TUNE+	>> / Tune+
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
SP/LP	SP/LP	TITLE SOUND	Sound / Title
A.SELECT	A.Select	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II

Original		Sustituto		Original		Sustituto	
ON/STANDBY	Power		Power				
INPUT SELECT	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS				
1	1	TV 1	1				
2	2	DVD 2	2				
3	3	CD - STB 3	3				
CH/TRK	PR+	+ CH PAGE	CH+ / Page+				
4	4	VIDEO 4	4				
5	5	TAPE 5	5				
6	6	TUNER 6	6				
CH/TRK	PR-	CH PAGE -	CH- / Page-				
7	7	AUX - HDD 7	7				
8	8	USB 8	8				
9	9	BLUETOOTH 9	9				
SHIFT VOL	Vol+	+ VOL	Vol+				
0	0	HDMI - SAT 0	0				
SHIFT VOL	Vol-	VOL -	Vol-				