Mandis shop

Toshiba T208

Original	Sustituto
INPUT	AV / Input / RDS
ON / STANDBY	Power
MENU	Menu / Home
UP /	Up
Left / Vol-	Vol-
LEFT	Shift + Left
Left / Vol-	Left
ENTER	OK
Right / Vol+	Vol+
RIGHT	Shift + Right
Right / Vol+	Right
DOWN /	Down
Auto.Set	Smart / List
Resize Up	CH+ / Page+
Freeze	Pause / Step / Freeze
MUTE	Mute / Dimmer
Resize Down	CH- / Page-

Original	Sustituto

https://mandos-a-distancia.es/es/Toshiba/1067668-4555-mando-de-sustitucion-para-Toshiba-T208-23587554.html