Original		Sustituto	
INPUT	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Power		Power
amazon	Amazon	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
NETFLIX	Netflix	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
iHeart RADIO	iHeart Radio	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
<<	<<	TUNE- <<	<< / Tune-
Pause	Pause	STEP-FREEZE Pause	Pause / Step / Freeze
Play	Play	SLOW Play	Play / Slow
>>	>>	TUNE+ >>	>> / Tune+
CC	CC	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
Rec	Rec	REC MODE Rec	Rec / Rec Mode
Stop	Stop	HOLD Stop	Stop / Hold
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
Up		Up	
Left		Left	

Original		Sustituto	
OK	OK	OK	OK
Right			Right
Down			Down
BACK	Back	RETURN BACK	Back / Return
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
VOL	Vol +	VOL +	Vol +
	\/	MEDIA DISPLAY	Display / Media
CH	CH+	CH PAGE +	CH+ / Page+
VOL	Vol -	VOL −	Vol -
CH	CH-	CH PAGE −	CH- / Page-
Mute	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
[ ]	[ ]	SIZE ZOOM	Zoom / Size
PIC	PIC	FORMAT PICTURE	Picture / Format
Recall	Recall	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3

Original		Sustituto	
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
ENTER	Enter	LIST SMART	Smart / List
0	0	HDMI - SAT 0	0
—	--	GOTO TEXT	Text / Goto

Original	Sustituto