| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| PP | PP | FAV PRE-CH | Pre Ch |
| | Mute | MUTE | Mute |
| I-II | I-II | SOUND DUAL | Dual |
| P◂P | P<P | RETURN BACK | Back |
| -- | -/-- | -/-- GUIDE | Guide |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| VOL + | Vol + | + VOL | Vol + |

| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| VOL − | Vol - | VOL − | Vol - |
| | Up | | Up |
| | Down | | Down |
| | Right | | Right |
| | Left | | Left |
| M | M | OK | Ok |
| | PR+ | + CH | Ch + |
| | PR- | CH − | Ch - |
| M | M | TOP MENU MENU | Menu |
| SOUND | Red/Sound | A | Red |
| PICTURE | Green/Picture | B | Green |
| FEATURE | Yellow/Feature | C | Yellow |
| INSTALL | Blue/Install | D | Blue |
| TV | TV | SEARCH TV/R | TV/R |
| AV | AV | TIMER AV | AV |
| [≡] | [≡] | REPEAT TEXT | Text |
| [≡o] | [≡o] | HOME SMART | Smart |

| Original | Sustituto | Original | Sustituto |
|---|---|---|---|
| [ ≡+] | AD SUBT Subt | | |
| [ ≡x] | SETTINGS OPT Options | | |
| [ . : ≡] | APP MEDIA Media | | |
| [ ≡?] | PICTURE FORMAT Format | | |
| [ ≡i ] | DISC NAV LIST List | | |
| [ ≡♦] | ECO 3D 3D | | |
| [ i ] / Info | DISPLAY INFO Info | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |