Original	Sustituto
Standby/On	Power
Tv Power	Shift + Power
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
Tv CH+	Ch +
Tv CH-	Ch -
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
Play	Play

Original	Sustituto
Stop	Stop
Pause/PTY Seek	Pause
>>I	>>I
I <<	I <<
Enter	Ok
Up/Preset	Up
Down	Down
Right/A-E	Right
Left/A-E	Left
Info/On Screen	Info
Dimmer	Pre Ch
Scan	Guide
Repeat	Text
A-B	Format
Prog/Freq/Text	Shift + Sleep
Shuffle/PTY Seek Start	AV
Menu	Menu

Original	Sustituto
Top	Back
Set Up	Options
Sleep	Sleep
Display	3D
Subtitle	Subt
Zoom	Eject
Audio	Dual
Angle	Media
Dock	Blue
DVD/CD	Red
Tv Input	TV/R
Repeat Dock	Shift + Text
Play Dock	Shift + Play
Stop Dock	Shift + Stop
Pause Dock	Shift + Pause
>>I Dock	>>
I << Dock	<<

Original	Sustituto
Shuffle/PTY Seek Start Dock	Shift + AV
Tv Vol +	Shift + Vol +
Tv Vol -	Shift + Vol -
Enter Dock	Shift + Ok
Up/Preset Dock	Shift + Up
Down Dock	Shift + Down
Right/A-E Dock	Shift + Right
Left /A-E Dock	Shift + Left
Menu Dock	Shift + Menu
Info/On Screen	Shift + Info

Original		Sustituto	
	St op		St op
	Pl ay	PLAY MODE	Pl ay
	>>I		>>I
	I <<		I <<
	Up		Up
	Down		Down
	Lef t		Lef t
	Ri ght		Ri ght
AUX/TV	AUX/ TV	HOME SMART	Smart

Original	Sustituto

Original		Sustituto	
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
PROG	Prog/Freq/Text	SETTINGS OPT	Options
	Pause		Pause
SHUFFLE	Shuffle	TIMER AV	AV
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
BAND	Band	A	Red

Original	Sustituto