Original		Sustituto	
POWER	Power		Power
MUTE	Mute	MUTE	Mute
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
AUDIO I/II	I/II/Audio	SOUND DUAL	Dual
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit

Original		Sustituto	
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
JUMP	Jump	APP MEDIA	Media
FAV.CH	FAV.CH	FAV PRE-CH	Pre Ch
OK	OK	OK	Ok
▲	Up	▲	Up
▼	Down	▼	Down
◀	Left	◀	Left
▶	Right	▶	Right
V+	Vol+	+ VOL	Vol +
V-	Vol-	VOL −	Vol -
P-	PR-	CH −	Ch -
P+	PR+	+ CH	Ch +
D.SETUP	Red/D.Setup	A	Red
REPEAT	Green/Repeat	B	Green
ZOOM	Yellow/Zoom	C	Yellow
GOTO	Blue/Goto	D	Blue
DTV/RADIO	[≡+]/DTV/Radio	SEARCH TV/R	TV/R

Original	Sustituto	Original	Sustituto
USB/SD [≡♦]/USB/SD	SETTINGS OPT Options	P.SIZE P.Size	PICTURE FORMAT Format
TIME SHIFT [≡?]/Timeshift	❚❚ Pause		
PVR LIST [≡i]/PVR List	ECO 3D 3D		
REC Rec	REC MODE Rec		
■ Stop	■ Stop		
▶❚❚ Play/Pause	PLAY MODE ▶ Play		
<<	<< <<		
>>	>> >>		
I<<	I<< I<<		
>>I	>>I >>I		
DVD MENU DVD Menu	E-MANUAL D.MENU D. Menu		
TEXT Text	REPEAT TEXT Text		
SUBTITLE Subtitle	AD SUBT Subt		
GUIDE Guide	-/-- GUIDE Guide		
⏏ Eject	ZOOM ⏏ Eject		
P.MODE P.Mode	SHIFT + PICTURE FORMAT Shift + Format		
S.MODE S.Mode	SHIFT + SOUND DUAL Shift + Dual		