Original		Sustituto	
	Power		Power
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
0	0	HDMI - SAT 0	0
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	Settings	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Up		Up
	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS

Original		Sustituto	
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
	List	LIST SMART	Smart / List
	Down		Down
	Back	RETURN BACK	Back / Return
NETFLIX	NETFLIX	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /
YouTube	YouTube	SHIFT + YouTube REPEAT A-B	Shift + Yellow / YouTube /
prime video	prime video	SHIFT + Prime Video RANDOM	Shift + Blue / Prime
Google Play	Google Play	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /
+	Vol +	+ VOL	Vol +
	Google Assistant	MEDIA DISPLAY	Display / Media
P	P+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
−	Vol -	VOL −	Vol -
	Home	HOME MENU	Menu / Home
P	P-	CH PAGE −	CH- / Page-
	Text	GOTO TEXT	Text / Goto

Original		Sustituto		Original		Sustituto	
USB	USB	SHIFT + USB 8	Shift + 8				
I/II	I/II	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II				
SUBT	Subt	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ				
	Play / Text M	SLOW	Play / Slow				
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze				
	Stop / Text Hol	HOLD	Stop / Hold				
	Text Size	SIZE ZOOM	Zoom / Size				
	<< / Text	TUNE-	<< / Tune-				
	I<< / Text Index	PRESET-	I<< / Preset-				
	>>I / Text Revea	PRESET+	>>I / Preset+				
	>> / Text Cancel	TUNE+	>> / Tune+				
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search				
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat				
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat				
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random				