Mandis shop

Fonestar AS-360RU

Original		Substitut	
STANDBY	Standby		Power
SPEAKERS	Speakers	HOME SMART	Smart
INPUT ▲	Input Up	CH +	Ch +
INPUT ▼	Input Down	CH −	Ch -
BOOST	Boost	APP MEDIA	Media
USB/TUNER	USB/Tuner	SEARCH TV/R	TV/R
POPS A	A/Pops	A	Red
CLASSIC B	B/Classic	B	Green
P+BASS C	C/P+Bass	C	Yellow
C+BASS D	D/C+Bass	D	Blue
JAZZ 1	1/Jazz	1	1
ROCK 2	2/Rock	2	2
BASS1 3	3/Bass1	3	3
BASS2 4	4/Bass2	4	4
J+BASS 5	5/J+Bass	5	5
R+BASS 6	6/R+Bass	6	6
EQ OFF 7	7/EQ Off	7	7

Original		Substitut	
REPEAT 8	8/Repeat	8	8
AUTO	Auto	SETTINGS OPT	Options
AM/FM	AM/FM	SOUND DUAL	Dual
MEMORY	Memory	REC MODE ●	Rec
RANDOM RDS/ID 3	Random/RDS/ID	AD SUBT	Subt
▶II	Play	PLAY MODE ▶	Play
▶II	Pause	II	Pause
■	Stop	■	Stop
FOLDER +	Vol +/Folder+	+ VOL	Vol +
VOL	Vol -/Folder-	VOL −	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
TRACK ▶I	Scan >I/Track+	▶I	>>I
I◀ SCAN	I< Scan/Track-	I◀	I<<

https://mandis.tv/es/fonestar-as-360ru-mando-de-sustitucion-fonestar-as-360ru.html