Original		Replacement	
Power		Power	
OPC		D. Menu / Top	
Sleep		Sleep / Timer	
Dual Screen		Shift + Red / Netflix /	
Select		Shift + Green / APP /	
[i+]		Info / Angle	
Aspect		Picture / Format	
Dual Screen Size		Shift + Yellow / YouTube /	
AV Mode		Display / Media	
Rotate		Setup / OPT /	
Dolby Virtual		Smart / List	
3D-Y/C		Shift + 3	
1		1	
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	

Original		Replacement	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	
Recall		Back / Return	
0		0	
-/--		Guide / EPG / -/--	
[...]		Subtitle / EQ	
[≡?]		Play / Slow	
[≡i]		Pause / Step / Freeze	
[≡]		Text / Goto	
Sound		Sound / Title	
Vol +		Vol +	
P+		CH+ / Page+	
Mute		Mute / Dimmer	
Vol -		Vol -	
P-		CH- / Page-	

Original	Replacement	Original	Replacement
Input	AV / Input / RDS		
Menu	Menu / Home		
Up	Up		
Left	Left		
OK	OK		
Right	Right		
Exit	Exit / Cancel / Clear		
Down	Down		
Return	Shift + Back / Return		
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		