Mandis shop

Pioneer CU-CLD023

Original	Sustituto	Original	Sustituto
Stop/Eject	Stop / Hold	Play	Play / Slow
Pause	Pause / Step / Freeze	1	1
Repeat A	Green / APP / Repeat	2	2
Repeat B	Yellow / YouTube / Repeat	3	3
Audio Monitor	Audio / Lang I/II	Clear	Exit / Cancel / Clear
CX/A/CX	Smart / List	4	4
CX	Info / Angle	5	5
-	Down	6	6
+	Up	+10	Guide / EPG / -/--
Still/Step II	CH- / Page-	7	7
Still/Step II	CH+ / Page+	8	8
< Multi-Speed	Left	9	9
Multi-Speed >	Right	0	0
I<< Skip	I<< / Preset-	Display	Display / Media
Skip >>I	>>I / Preset+	Chapter Frame / Track Time	Sleep / Timer
<< Scan	<< / Tune-	Search /	Red / Netflix / Search
Scan >>	>> / Tune+		

https://mandis.tienda/es/Pioneer/1663-mando-sustitucion-para-Pioneer-CU-CLD023.htm