Original	Substitut	Original	Substitut
Netflix	Media	Vol +	Vol +
Power	Power	Vol -	Vol -
Source	AV	P+	Ch +
Mute	Mute	P-	Ch -
1	1	OK	Ok
2	2	Menu	Menu
3	3	Back	Back
4	4	Exit	Exit
5	5	Q. Menu	D. Menu
6	6	Right	Right
7	7	Up	Up
8	8	Down	Down
9	9	Left	Left
0	0	i	Info
↔	Pre Ch	Lang	Dual
[TV]	TV/R	Subt.	Subt
Internet	Smart	TXT	Text

Original	Substitut	Original	Substitut
EPG	GUIDE Guide		
YouTube	ZOOM Eject		
*/Q	PICTURE FORMAT Format		
[>]	SHIFT + HOME SMART Shift + Smart		
Red	A Red		
Green	B Green		
Yellow	C Yellow		
Blue	D Blue		
Play	PLAY MODE Play		
Rec	REC MODE Rec		
Stop	Stop		
<<	<<		
Pause	Pause		
>>	>>		
[+]	ECO 3D 3D		