Original	Substitut
Power	Power
Source	AV
Sleep	Sleep
Picture Mode	Format
Sound Mode	Shift + Dual
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
[<>]/Aspect	3D
Guide	Guide

Original	Substitut
Back	Back
Eco	Shift + 3D
Menu	Menu
i	Info
Audio	Dual
Up	Up
Down	Down
Right	Right
Left	Left
OK	Ok
Vol+	Vol +
Vol-	Vol -
Mute	Mute
P+	Ch +
P-	Ch -
Red	Red
Green	Green

Original		Substitut	
YELLOW	Yellow	C	Yellow
BLUE	Blue	D	Blue
Fun-Link	Fun-Link	APP MEDIA	Media
	[...]	AD SUBT	Subt
	[≡♦]	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
	[≡o]	HOME SMART	Smart
	[≡+]	SETTINGS OPT	Options
	[≡]	REPEAT TEXT	Text
	[≡?]	SEARCH TV/R	TV/R
	[≡i]	DISC NAV LIST	List
	Play	PLAY MODE ▶	Play
	Pause	❚❚	Pause
	Stop	■	Stop
	>>I	≫	>>I
	I<<	≪	I<<
	>>	≫	>>
	<<	≪	<<

Original	Substitut