Mandis shop

Samsung DJ 96-00191B

Original		Substitut	
	Power		Power
	Auto		5 / Audio
	Home		Eject / GOTO
	Spot		1 / Setup
	Max		2 / Menu
	Manual		3 / Exit
	Up		Up
	Right		Right
	Left		Left
	Play/Pause		Play / Band
	Silence		7 / Rep
	Dust Sensor		8 / A-B
	Sound		9 / Disp
	Schedule/Cancel (3 Sec)		-- / Sear
	Clock		0 / Zoom
	Remote		II Ang

Original	Substitut

https://mandisdistance.es/Samsung/1057-832-control-de-substitucion-Samsung-DJ96-00191B.htm