Mandis shop

BOSE CINEMATE GS SERIES II

Original		Substitut	
On Off	On/Off		Power
TV-Video	TV-Video	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
Mute	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
TV	TV	TV 1	1
CBL SAT	CBL/SAT	HDMI - SAT 0	0
DVD	DVD	DVD 2	2
VCR	VCR	VIDEO 4	4
AUX	AUX	AUX - HDD 7	7
+ Volume	Volume +	+ VOL	Vol+
- Volume	Volume -	VOL -	Vol-
Setup	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
Setup	Setup	HOME MENU	Menu / Home

Original	Substitut

https://mandos-a-distancia.es/ca/BOSE/1056290-48787-comandament-de-substitucio-per-BOSE-CineMate-GS-SeriesII.html