Mandis shop

Philips 996580001238

Original	Substitut
Power	Power
HDMI In	Display / Media
HDMI Arc	Smart / List
Optical	Setup / OPT /
USB	8
Bluetooth	9
AUX	7
I<	I<< / Preset-
Play	Play / Slow
Pause	Pause / Step / Freeze
>I	>>I / Preset+
Bass+	Shift + CH+ /
Vol+	Vol+
Treble+	CH+ / Page+
Bass-	Shift + CH- /
Mute	Mute / Dimmer
Treble-	CH- / Page-

Original	Substitut
Vol-	Vol-
Sound	Sound / Title
Off Surround	Shift + Audio / Lang I/II
Surround On	Audio / Lang I/II
Off Auto Volum	Down
Auto Volum On	Up
Off Night	Shift + Sleep / Timer
Night On	Sleep / Timer
Audio Sync-	Shift + Vol-
Audio Sync+	Shift + Vol+
Dim	Shift + Mute / Dimmer

https://mandos-a-distancia.es/ca/Philips/1056346-65993-comandament-de-substitucio-per-Philips-996580001238.html