Original	Substitut	Original	Substitut
Power	Power	Blue / Title	Blue
HDMI Control	D. Menu	1	1
Record	Rec	2	2
Play	Play	3	3
Pause	Pause	4	4
Stop	Stop	5	5
I <<	I <<	6	6
<<	<<	7	7
>>	>>	8	8
>>I	>>I	9	9
Screen	Format	0	0
Lang	Dual	Text	Text
Subtitle	Subt	Swap	Pre Ch
Internet	Media	Up	Up
Red/ Zoom/ ↑	Red	Down	Down
Green/ Repeat / ↓	Green	Right	Right
Yellow / Root	Yellow	Left	Left

Original		Substitut		Original	Substitut
OK	Ok		Ok		
P/CH +	P/Ch+		Ch +		
P/CH −	P/Ch-		Ch -		
+	Vol +		Vol +		
−	Vol -		Vol -		
	Mute		Mute		
MENU	Menu	P	Menu		
SOURCE	Source		AV		
RETURN	Return		Back		
EPG	Epg		Guide		
INFO	Info		Info		
SLEEP	Sleep		Sleep		
3D	3D		3D		
SEARCH MODE	Search Mode		TV/R		
	Music/Movie/Phot		Smart		
DISPLAY	Display	+	Shift + Info		
PRESETS	Presets		Options		